

R-Talk HS310 携帯電話・スマートフォン適合表

下表の動作確認結果は弊社が独自に調査した結果です。メーカー各社が動作を保証しているものではありません。お客様ご使用の携帯電話・スマートフォンでご利用可能か検証いただくための無料貸出を実施しておりますので、お客様ご自身でのご確認をお願いします。

表示記号	○	使用できます。
	×	使用できません。
	—	端末にBluetooth機能がありません。
	※1	端末付属の「アンテナ付イヤホン変換ケーブル」が必要です。
	[A]	接続時に音声入力の選択(イヤホン/本体)でイヤホンを選択する必要があります。
	[B-1]	ペアリング済の携帯電話/スマートフォン側で、Bluetoothを切断後に再度有効にした際、手動で接続動作をする必要があります
	[B-2]	ペアリング済の携帯電話/スマートフォンと、HS310B側でBluetoothを切断後に再度有効にした際、手動で接続動作をする必要があります
[C]	以下の操作が必要な場合があります。 【例1】 BluetoothでHS-310に接続した状態でスマートフォン画面メニューにて「イヤホン→Bluetooth」の切り替え操作を行う。 【例2】 携帯電話のBluetooth設定画面で「ハンズフリー」「オーディオ」を選択。HS-310に接続した状態で、「サブメニュー→Bluetooth通話切替」の操作を行う。 【例3】 通話中にモードを「Bluetooth」に変更する。 【例4】 オーディオメニューからR-Talk HS310を選択する。	

- ・ケーブル接続には接続するプラグ形状に合わせて下記のオプションのいずれかが必要です。
 - R-Talk用携帯電話接続ケーブルセット(RT-OPT-CBL1)
 - R-Talk用スマートフォンケーブルセット(RT-OPT-CBL2)
- ・機種によっては、Bluetooth接続機器への切り替え操作を携帯電話・スマートフォン側にて実施していただく必要があります。操作方法の例はFAQ・よくある質問をご覧ください。

docomo					
製造メーカー	型番	イヤホンマイク 端子形状	ケーブル 接続	Bluetooth接続(注)	
				HSP	A2DP
サムスン	SC-01F	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	SC-01G	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	SC-02F	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	SC-02G	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	SC-03E	スマホ	○	○	○
	SC-04F	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
NEC	N-02E	スマホ	○	○	○
	N-04D	-	×	○[B-1]	○[B-1]
	N-04E	スマホ	○[A]	○	○
	N-05D	-	×	○[B-1]	○[B-1]
	N-05E	-	×	○	○
	N-07D	-	×	○	○
シャープ	SH-01F	スマホ	○	○[C]	○[C]
	SH-02F	スマホ	○	○[B-1] [C]	○[B-1] [C]
	SH-04F	スマホ	○	○[C]	○[C]
	SH-06G	スマホ※1	○	○[C]	○[C]

docomo					
製造メーカー	型番	イヤホンマイク 端子形状	ケーブル 接続	Bluetooth接続(注)	
				HSP	A2DP
富士通	F-02E	スマホ	○[A]	○	○
	F-02G	—	×	○	○
	F-04G	—	×	○	○
	F-05F	—	×	○	○
	F-05G	スマホ※1	○[A]	○	○
	F-06E	スマホ	○[A]	○	○
LG	L-01D	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	L-01E	スマホ	○	○	○
	L-01F	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	L-02E	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	L-04E	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	L-05D	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
	L-05E	スマホ	○	○[B-1]	○[B-1]
アップル	iPhone-5c	スマホ	○	○[B-1] [C]	○[B-1] [C]
	iPhone-5s	スマホ	○	○[B-1] [C]	○[B-1] [C]
	iPhone-6	スマホ	○	○[C]	○[C]
	iPhone-6 Plus	スマホ	○	○[B-1] [C]	○[B-1] [C]

docomo					
製造メーカー	型番	イヤホンマイク 端子形状	ケーブル 接続	Bluetooth接続(注)	
				HSP	A2DP
ソニー	SO-01F	スマホ	○	○	○
	SO-01G	スマホ	○	○[B-2]	○[B-2]
	SO-02F	スマホ	○	○	○
	SO-02G	スマホ	○	○[B-2]	○[B-2]
	SO-03F	スマホ	○	○[B-2]	○[B-2]
	SO-04F	スマホ	○	○	○

R-Talk HS310 無線機適合表

下表の動作確認結果は弊社が独自に調査した結果、またはお客さまからの動作報告結果をまとめたものです。メーカー各社が動作を保証しているものではありません。お客様ご使用の無線機でご利用可能か検証いただくための無料貸出を実施しておりますので、お客様ご自身でのご確認をお願いします。

表示記号	○	利用できたという報告があります。
	×	利用できなかったという報告があります。

- ・ケーブル接続には無線機本体と接続するプラグ形状に合わせて下記のオプションのいずれかが必要です。
 - R-Talk HS用無線機接続ケーブルセット(Type F1) (HS-OPT-CBL1)
 - R-Talk HS用無線機接続ケーブルセット(Type Y) (HS-OPT-CBL2)
 - R-Talk HS用無線機接続ケーブルセット(Type F2) (HS-OPT-CBL3)
 - R-Talk HS用無線機接続ケーブルセット(Type I) (HS-OPT-CBL4)
- ・操作方法の例はFAQ・よくある質問をご覧ください。

※1: 製造メーカーの変換アダプタが必要です。[]内は該当するアダプタ名称です。

無線機

製造メーカー	型番	マイクス ピーカ端子 形状	動作変更 スイッチ 設定「5」「6」	動作確認	備考
KENWOOD	UBZ-BH47FR	Type F1	「OFF」「ON」	弊社確認済	
ALINCO	DJ-P25	Type Y	「ON」「ON」	弊社確認済	
STANDARD	FTH-50	Type Y	「ON」「ON」	弊社確認済	
STANDARD	FTH-508	Type I	「ON」「ON」	お客様報告	
STANDARD	FTH-208	Type I	「ON」「ON」	お客様報告	
STANDARD	HX-808	Type F2	「ON」「ON」	お客様報告	
STANDARD	HX-832	Type Y	「ON」「ON」	お客様報告	
STANDARD	VX-D291U	Type I	「ON」「ON」	お客様報告	※1 [SCU-13]
STANDARD	VXD-10	Type I	「ON」「ON」	お客様報告	※1 [SCU-13]
iCOM	IC-4300L	Type I	「ON」「ON」	弊社確認済	

R-Talk HS310 作業用デジタルコードレス電話機適合表

下表の動作確認結果は弊社が独自に調査した結果です。メーカー各社が動作を保証しているものではありません。お客様ご使用の電話機でご利用可能か検証いただくための無料貸出を実施しておりますので、お客様ご自身でのご確認をお願いします。

表示記号	○	使用できます。
	×	使用できません。
	—	端末にBluetooth機能がありません。

- ・ケーブル接続には接続するプラグ形状に合わせて下記のオプションのいずれかが必要です。
 - R-Talk用携帯電話接続ケーブルセット(RT-OPT-CBL1)
 - R-Talk用スマートフォンケーブルセット(RT-OPT-CBL2)
- ・機種によっては、Bluetooth接続機器への切り替え操作を端末側にて実施していただく必要があります。操作方法の例はFAQ・よくある質問をご覧ください。

作業用デジタルコードレス電話機

製造メーカー	型番	イヤホンマイク 端子形状	ケーブル 接続	Bluetooth接続(注)	
				HSP	A2DP
IWATSU	DC-PS8	注1)	○	—	—

注1) R-Talk用携帯電話接続ケーブルセット(RT-OPT-CBL1)、またはR-Talk用スマートフォンケーブルセット(RT-OPT-CBL2)の①3.5mmプラグ⇄2.5mmプラグステレオオーディオケーブルの3.5mmプラグを②HS310Bのライン端子に、2.5mmプラグを③リモコンボックスDC-RCB1(別売)に接続した④イヤホンマイクアダプタ(別売)に接続してください。

詳細は⑤DC-PS8をお買い求めになった販売店にお問い合わせの程、お願いします。
 なお、②HS-310Bの動作変更スイッチは、「5」「6」を「OFF」「OFF」(携帯電話、スマートフォン(PTT/ミュートボタン:ミュート機能))に設定してご利用の程、お願いします。

